

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE DE K4 XTEND™ CPM DE LA RODILLA

Para cambiar Extensión y Flexión.

1. Oprime la tecla **ALTO**.
2. Oprime la tecla **MENU** una vez; el símbolo M1 debe parecer en la pantalla.
3. Para cambiar flexión, oprime la tecla **Flexión** en el derecho superior del controlador de mano.
4. Oprime la tecla más (+) ó menos (-) para subirle ó bajarle.
5. Para cambiar extensión, Oprime la tecla **Extensión** en el izquierdo superior del controlador de mano.
6. Oprime la tecla más (+) ó menos (-) para subirle ó bajarle.
7. Oprime la tecla de **COMIENZÓ** para guardar.
8. Oprime la tecla de **COMIENZÓ** para empezar terapia.

